JTC3475A　ダンパーストッパー取扱説明書

車のエンジンルーム、トランクルームを作業する場合にダンパーのへたりにより、突然ボンネット等が落ちてくる事があります。そんな時このアイテムをおすすめ致します。ダンパーのシャフト部に取り付けるだけで、安全に作業が行なえます。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550